

はじめに

- ナビゲーションの操作については、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- ナビゲーションの仕様、画面表示などは、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書の画面表示やイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

車で作業する際の注意事項

- 必ず、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- 更新中に他の操作をする、車のエンジンを切るなどはしないでください。故障の原因となります。
また、地図更新中に、車両機能（例：アイドリングストップ）などによってナビゲーションの電源が切れてしまうことのないようご注意ください。
- エンジンを止めたまま使用し続けると、車のバッテリーが消耗します。必ずエンジンをかけてご使用ください。
- エンジンをかけたまま、換気の悪い場所（周囲が囲まれた車庫など）で長時間使用しないでください。

更新の前に

- ナビゲーションをインターネットに Wi-Fi 接続する接続機器が必要です。テザリングを利用できるスマートフォンやモバイル Wi-Fi ルーターなどをご用意ください。
- 接続機器（スマートフォンやモバイル Wi-Fi ルーターなど）の電池残量を確認してください。
- 接続機器側の操作は接続機器の取扱説明書をご覧ください。
- 利用登録が必要です。ナビゲーションのトップメニューから、**情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ オンラインバージョンアップ確認** を選び、画面に表示される二次元コードをスマートフォンなどで読み取り、Web 上で利用登録を行ってください。

お知らせ

- 通信費用はお客様のご負担となります。
- スマートフォンのテザリングを利用してインターネットに接続する場合、事前のお申し込みや追加料金が必要になることがあります。詳しくはご利用の通信事業者にご確認ください。
- 地図更新を行うと、ルート学習結果が初期化されます。

1 ナビゲーションをインターネットに Wi-Fi 接続する

1 ナビゲーションのトップメニューから、**情報・設定 ▶ スマートフォン接続設定 ▶ Wi-Fi 設定** を選ぶ

- 周辺の Wi-Fi 機器を検索し、検索結果がリストで表示されます。

2 使用する接続機器の Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) を選ぶ



「ステーション」になっていることを確認してください。
「ステーション」でない場合は、**モード変更** を選び **ステーション** を選んでください。

「接続済み」と表示されている接続機器を使用する場合、本手順は操作不要です。P.2「ナビゲーションのデータを更新する」にお進みください。

選んだ機器で接続したことがある場合

手順 2 で完了です。

- 手順 2 で選んだ機器がナビゲーションと Wi-Fi 接続されます。

選んだ機器で接続したことが無い場合

3 パスワード を選ぶ

4 接続機器側で設定されているパスワードを入力し、**OK** を選ぶ

5 接続 を選ぶ

- 手順 2 で選んだ機器が Wi-Fi ネットワーク登録され、ナビゲーションと Wi-Fi 接続されます。

お知らせ

- 接続機器（スマートフォンなど）が対応しているセキュリティ方式によっては Wi-Fi 接続できない場合があります。ナビゲーションが対応するセキュリティ方式については、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- ログ送信の許可を選択する画面（情報提供のお願いメッセージ）が表示された場合は、**許可** / **許可しない** を任意で選んでください。

2 有償の地図を購入する

1 ナビゲーションのトップメニューから、情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ オンラインバージョンアップ確認 ▶ 更新データを確認 を選ぶ

- 購入可能な地図がある場合は、購入に関するお知らせ画面が表示されます。

お知らせ

- ナビゲーションの設定によっては、自動的にお知らせ画面が表示されます。確認 ▶ 更新データを確認 を選ぶと購入に関するお知らせ画面が表示されます。

2 ダウンロード版はこちら を選ぶ

- ダウンロード版の地図の購入サイトへ接続する二次元コードが表示されます。

お知らせ

- バージョンアップ SD カード購入はこちら を選ぶと、バージョンアップ SD カードの購入サイトへ接続する二次元コードが表示されます。

3 二次元コードをスマートフォンで読み取り、Web サイトで購入手続きを行う

3 ナビゲーションのデータを更新する

屋外など見晴らしの良い場所で、ナビゲーションの GPS を受信した状態で行ってください。

1 ナビゲーションのトップメニューから、情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ ソフトウェア・地図 更新 ▶ オンラインバージョンアップ確認 ▶ 更新データを確認 を選ぶ

- 更新データがある場合は、お知らせ画面が表示されます。

お知らせ

- ナビゲーションの設定によっては、自動的にお知らせ画面が表示されます。

2 項目（部分更新 / 全更新）を選び、はい を選ぶ

- 更新を開始します。

お知らせ

- 表示される項目は、更新できる内容によって異なります。
- ソフト更新 が表示された場合、選ぶと地図を更新せずソフトウェアのみ更新することができます。
- 更新中にナビゲーションが再起動する場合があります。
- 地図を更新中は、ナビゲーションを操作できません。
- 更新が完了するまでの所要時間は、更新データにより異なります。（場合によっては 1 時間以上かかることがあります。）



地図データバージョンを確認する

1 ナビゲーションのトップメニューから、情報・設定 ▶ システム情報・設定 ▶ バージョン情報 を選ぶ

2 地図データバージョンを確認する

各項目が、下記サイトに掲載されている地図のバージョンと同じであることを確認してください。

https://panasonic.jp/car/guide/map_update_app2/

お知らせ

- 各項目の「20 ** _XX」の _XX に表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。

